



servecita.es

Devolver instantaneidad al boton eject.

confirmado el éxito sobre los siguientes equipos:
iBook G4 12" a 1'33 ghz

© 21 de marzo dos mil siete
www.servecita.es



1. En el escritorio, clicar en menu ir y seleccionar "ir a la carpeta..." (shift+comando+G)
2. Teclear/copiar: /System/Library/Extensions/
3. Copiar el archivo "AppleADBButtons.kext" en el escritorio y dejar la carpeta abierta.
4. Pulsar ctrl + click sobre el archivo copiado y seleccionar "Mostrar contenido del paquete"
5. Abrir "Contents". Abrir "Info.plist"
6. Buscar la linea 34 y cambiar el valor 250 por 1
7. Guardar, cerrar el archivo y cerrar la carpeta. Mover el archivo "AppleADBButtons.kext" a la carpeta "extensions" reemplazando asi el actual.
8. Reparar permisos y reiniciar.

Aconsejamos usar el valor 150 para los iBook's ya que 1 es instantaneo y puedes expulsar el disco por equivocacion.